

Рекомендации по выбору ткани: тонкие льняные или смесовые ткани.

А также вам необходимо: косая бейка; потайная молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Обтачка спинки – 2 детали
3. Полочка - 1 деталь
4. Обтачка переда - 1 деталь

Описание работы:

1. Обтачать срез горловины полочки обтачкой переда. Припуск обтачивания настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Наметить линии кулисок на полочке.

2. Обтачать срез горловины спинки обтачкой спинки. Припуск обтачивания настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Наметить линию кулисок на спинке.

3. Наметить и стачать вытачки на полочке и спинке. Заутюжить вытачки на полочке к центру



полочки, а на спинке - к центру спинки.

4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки и обтачки, оставляя отверстие для молнии. Разутюжить средний срез спинки и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

5. Стачать боковые срезы платья и обметать. Заутюжить боковые срезы на спинку.

6. Сложить и заутюжить косую бейку вдоль посередине. Обтачать срез проймы полочки и спинки, а также боковой срез обтачки полочки и спинки косой бейкой. Обметать внешний срез обтачки полочки и спинки.

7. Подкроить завязки из основной ткани завязки сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Завязки вывернуть и приутюжить. Заправить внутрь короткие стороны завязок и зашить вручную. Настрочить обтачки по разметке и продеть завязки.

8. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

