

Рекомендации по выбору ткани: ткани из льняных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;  
декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, верхний срез шорт 2 см, припуски на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Клапан – 4 детали
4. Шлёвка – 1 деталь

Из клеевой: клапан.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой клапан.
2. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края. Обметать верхний срез клапана. Наметить место расположения клапана.



Приложить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от шва.

3. Обметать: боковые и шаговые срезы передней и задней половинки, средний передний срез, срез гульфика и средний задний срез.

4. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.

5. Стачать боковые и шаговые швы. Разутюжить боковые и шаговые швы. Стачать срез гульфика и средний срез сидения.

6. Обметать верхний срез шорт. Верхний срез шорт заутюжить на изнаночную сторону. Настроить припуск на шорты. Наметить место расположения шлевок. Нарезать шлевки по размеру и настроить шлевки на шорты по разметке.

7. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настроить припуски низа на шорты. Продеть декоративный шнур в шлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

