

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Бант - 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали
2. Манжета – 2 детали

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевым флизелином цельнокроенные планки и манжеты.
2. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру.
3. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски обметать и заутюжить к спинке.
4. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и приутюжить. По верхнему срезу нижней части проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Нижний срез обметать, подогнуть внутрь и настроить. Стачать верхнюю и нижнюю части блузки. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. На деталях банта рассечь припуски у меток. Обметать припуски вдоль длинных сторон, подогнуть внутрь и настроить. Перегнуть деталь банта по метке «сгиб» и обтачать по верхнему и нижнему срезам. Подрезать уголки и вывернуть детали на лицевую сторону. Наложить детали бантов друг на друга и стачать насквозь по метке «сгиб». подкроить перемычку шириной 6 см и длиной 10 см. Обметать короткие стороны, подогнуть внутрь и настроить. Обогнуть перемычкой бант и скрепить перемычку ручными стежками. По метке «бок» и по среднему срезу спинки проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать бант по метке «бок» к блузке. Прикрепить банты к вытачкам ручными стежками.
6. Совместить средний срез спинки со средним срезом банта. Цельнокроенную планку (с планкой банта) отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Подогнуть припуск внутрь и настроить планку.
7. Рассечь разрез рукава по метке. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной двойной длине разреза + 3 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Обтачать бейкой разрез. Стачать срез рукава, припуски обметать и разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы и обтачать уголок. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты. По верхней части оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
8. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной длине горловины + 2 — 3 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать горловину.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. На левой спинке обметать петли, на правой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

