

Рекомендации по выбору ткани: ткани из льняных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; блочки; застёжка–молния; декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Клапан – 4 детали
2. Накладной карман – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь
4. Полочка – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, клапан,

Описание работы:



1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, клапан.
2. Сложить верхний воротник с нижним воротником лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
3. Наметить место расположения кармана и клапана. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края. Обметать верхний срез клапана.
4. Обметать внешний контур кармана и заутюжить его по лекалу. Настрочить верхний срез на карман. Настрочить карман по контуру на расстоянии 0,2 см от края кармана. Положить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва.
5. Стачать и разутюжить шов рукава.
6. Обметать внешний срез подборта. Наметить линию подгибки низа. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края борта.
7. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать плечевые и боковые швы и заутюжить их на спинку.
8. Втачать воротник в горловину куртки. Шов втачивания обметать и настрочить по ростку.
9. Втачать рукава в пройму. Шов втачивания обметать. Наметить и настрочить молнию на борта. Обметать низ рукава и куртки. Подогнуть низ рукава и куртки на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
10. Наметить и пробить блочки на рукаве и на куртке. Продеть шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

