

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также бходимо: потайная застёжка–молния, кружево шириной 2. 5-3. 5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки — 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Верхняя часть полочки - 1 детали
8. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали



9. Вставка полочки — 1 деталь

9. Кокетка полочки - 2 детали

10. Кокетка спинки - 2 детали

Подкладка:

1. Центральная часть спинки - 2 детали (до вставки)

2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали

3. Верхняя часть полочки - 1 детали

4. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы на верхних и нижних частях полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

2. Стачать боковые срезы верхних и нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Стачать боковые срезы вставок. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать вставку к верхним и нижним частям, вкладывая кружево. Припуски обметать и заутюжить вверх.

4. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

5. Притачать кокетки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до низа. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

7. Стачать детали подкладки. Сложить подкладку с горловиной лицевыми сторонами внутрь, вставляя в шов кружево. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать горловину. Припуски на закруглениях и в углу рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить.

8. Обтачать пройму подкладкой в два приема, вставляя в шов кружево. Средний срез подкладки подвернуть и прикрепить к среднему шву спинки. Притачать подкладку ко шву притачивания вставки.

9. Заутюжить подгибку низа платья на изнаночную сторону, обметать и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

