

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно или тонкие ткани с эластичными волокнами.

А также вам необходимо: декоративный шнур 2. 5 – 3 м; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, на подгибку низа 2 см, средний срез полочки, плечевые срезы 1,5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали

Описание работы:

1. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки и заутюжить на правую сторону спинки.
2. Сложить косую бейку вдоль посередине и заутюжить. Обтачать косой бейкой: срез горловины полочки и спинки, срез проймы полочки и спинки.
3. Припуск на подгибку низа полочки обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Обметать средний срез полочки. Стачать средний срез полочки. Разутюжить средний срез полочки и настроить припуски среднего шва полочки с двух сторон на равном расстоянии от шва. (При стачивании среднего шва полочки подгибка низа входит в средний шов полочки.)



-
4. Обметать срезы: нижний срез спинки, плечевые срезы.
 5. Стачать и разутюжить плечевые срезы. Настрочить припуски плечевых швов с двух сторон на равном расстоянии.
 6. Обметать боковые швы и заутюжить на спинку.
 7. Подогнуть и настрочить низ изделия.
 8. Продеть шнур в припуски среднего шва полочки и затянуть. Продеть шнур в припуски плечевого шва и затянуть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

