

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань) с эластичными волокнами

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, а припуски на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя обтачка правая – 2 детали
2. Передняя обтачка левая – 2 детали
3. Задняя обтачка – 2 детали
4. Передняя половинка, верхняя часть – 2 детали
5. Передняя половинка, средняя часть – 2 детали
6. Передняя половинка, боковая часть – 2 детали
7. Задняя половинка – 2 детали
8. Шлевка – 1 деталь
9. Откосок – 1 деталь



Из клеевой: передние обтачки левая и правая, задняя обтачка, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой заднюю обтачку, переднюю правую и левую обтачки, откосок.
2. Стачать детали передней половинки. Швы стачивания обметать и заутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания рельефов на передней половинке.
3. Наметить и стачать вытачки на задней половинке. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек. Шов стачивания разутюжить.
4. Обметать: боковой срез задней и передней половинок, шаговые срезы передней и задней половинок, передний и средний срез половинок брюк. Стачать боковые срезы передней и задней половинок. Разутюжить боковые швы.
5. Стачать и разутюжить шаговые швы. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
6. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок вдоль посередине и обтачать короткий нижний срез. Настрочить цельнокроеную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
7. Сложить детали обтачек лицом внутрь и обтачать верхний срез. Шов обтачивания настрочить на нижнюю обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания, не доходя до конца 3 см. Кокетки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
8. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см, и приутюжить.
9. Обметать внешний срез нижних обтачек. Нарезать шлевки по размеру. Наметить место расположения шлевок. Притачать шлевки к нижнему срезу обтачек. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк, совмещая боковые швы. Обтачать углы обтачек. Высечь припуски в углах, вывернуть и приутюжить. Настрочить обметанный срез обтачки в шов притачивания.
10. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуск на брюки. На правой обтачке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.

Совет: при желании вы можете в соответствии с техническим рисунком на боковой шов настрочить хлястик с пряжкой. Эту операцию надо выполнять до стачивания шаговых швов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

