

Рекомендации по выбору ткани: тонкие вискозные или шелковые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния; декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь
2. Переднее полотнище правое – 1 деталь
3. Переднее полотнище левое – 1 деталь
4. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь
5. Обтачка заднего полотнища юбки – 1 деталь
6. Волан заднего полотнища – 1 деталь
7. Волан переднего правого полотнища – 1 деталь
8. Волан переднего левого полотнища – 1 деталь

Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнищ.

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевой обтачки переднего и заднего полотнища.
2. Наметить и стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах. Вытачки на заднем полотнище заутюжить к центру заднего полотнища, а вытачки переднего полотнища - к центру переднего полотнища.
3. Обметать передний срез переднего правого и левого волана. Заутюжить припуск переднего правого и левого волана на изнаночную сторону и настроить на расстоянии 0. 5 см от края. Притачать правый волан к правому переднему полотнищу, а левый - к левому переднему полотнищу. Обметать шов притачивания и заутюжить на юбку.
4. Притачать задний волан к заднему полотнищу. Шов притачивания обметать и заутюжить на юбку.
5. Обметать передний срез переднего правого и левого полотнищ. Стачать и разутюжить передний шов переднего правого и левого полотнищ. Настроить припуски шва на расстоянии 0. 7 см. Продеть шнур и закрепить сверху горизонтальной закрепкой 1 см.
6. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнищ. Стачать боковые швы юбки и разутюжить, оставляя отверстие в левом боковом шве под молнию.
7. Стачать правый боковой срез обтачек и разутюжить шов. Обметать внешний срез обтачек.
8. Втачать молнию. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнищ юбки обтачкой. Настроить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.
9. Обметать нижний срез волана. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настроить на юбку на расстоянии 0. 5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

