

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Клапан – 4 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Нижний воротник – 1 деталь
8. Верхний воротник – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Бочок - 2 детали

3. Спинка – 2 детали

4. Подкладка кармана – 4 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, клапан, долевик, полочка, обтачка горловины спинки, припуск шлицы, подгибка низа рукава и жакета.

Долевик – полоска клеевой прокладки шириной 4 см длиннее входа в карман на 2-3 см.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, клапан, полочку, низ рукава, низ жакета, обтачку горловины спинки, припуск шлицы.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачки до надсечек на полочке и высечь глубину вытачки; прорезать вход в карман.

3. Притачать боковую нижнюю часть к полочке и разутюжить шов.

4. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапана и вывернуть. Сложить верхний воротник с нижним воротником и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник и клапан.

5. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана. Скрепить вход в карман долевиком или сметать. Сложить обтачки кармана вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны

быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать подкладку кармана к клапану. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки; подрезать и стачать подкладку кармана.

6. Стачать средний срез спинки до шлицы. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см. Заутюжить средний шов спинки и шлицу к середине спинки. Средний шов спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

7. Наметить линию подгибки низа. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

8. Стачать и разутюжить рельефы полочки и спинки. Стачать и разутюжить плечевые срезы жакета.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава. Приутюжить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Рукава подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава жакета, лишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Жакет вывернуть на лицевую сторону. Подкладку расправить, сколоть рельефные швы с рельефными швами жакета и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя 1 см до верха шлицы сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между жакетом и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы, подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы. Притачать подкладку к низу жакета. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

---

14. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

