

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 длинная застёжка – молния; 4 застёжки – молнии для карманов; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка -2 детали
2. Полочка –2 детали
3. Стойка – 2 детали
4. Клапан – 4 детали
5. Карман – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Верхняя обтачка – 4 детали
8. Боковая обтачка – 4 детали

Из подкладочной ткани:



1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

Из клеевой: верхняя стойка, подборт.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю стойку, подборт.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки. Наметить и стачать нагрудную вытачку на полочке. Заутюжить нагрудную вытачку вниз.
3. Сложить обтачки бокового и верхнего кармана вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить.
4. Продублировать вход в карман долевиком. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания обтачек. Притачать обтачки к намеченным линиям. Прорезать вход в карман не доходя 1,5см до концов. На расстоянии 1,5см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки кармана вывернуть на изнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Втачать молнию. Обработка боковых карманов аналогична. Приутюжить карман в готовом виде.
5. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан в готовом виде.
6. Обметать верхний срез накладного кармана. Заутюжить верхний припуск накладного кармана и настроить. Обметать внешний контур накладного кармана и заутюжить припуски в соответствии с лекалом, оставляя боковой срез кармана свободным.
7. Наметить место расположения кармана и настроить на полочку на расстоянии 0,5 см от края кармана.
8. Притачать молнию к полочкам.
9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания стойки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Промерить длину бортов и проложить отделочную строчку вдоль борта на расстоянии 0,7 см от края борта.
10. Обтачать нижнюю стойку верхней стойкой, стойку вывернуть высечь углы и приутюжить.

11. Стачать средний срез спинки и разутюжить. Стачать боковые и плечевые срезы жилета. Разутюжить боковые и плечевые швы.
12. Наметить и притачать клапан. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в правом боковом шве.
14. Втачать нижнюю стойку в горловину жилета, а верхнюю стойку в срез горловины подкладки. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам.
15. Обтачать подкладкой пройму полочки и спинки. Настрочить припуски обтачивания проймы на подкладку на расстоянии 0,2 см от шва. Притачать подкладку к внешним срезам подборттов и низу изделия. Вывернуть жилет через боковой шов. Выправить швы и стачать отверстие в боковом шве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

