

Рекомендации по выбору ткани: смешанное шерстяное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния; крючок; петля.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

1. Откосок – 1 деталь
2. Передняя половинка – 2 детали
4. Задняя половинка – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: пояс и откосок.
2. Наметить и стачать вытачки на передней и задней половинке брюк. Заутюжить вытачки на передней половинке брюк к центру передней половинки, а вытачки на задней половинке брюк к центру задней половинки.
3. Обметать: боковой срез задней и передней половинки, шаговые срезы передней и задней



половинки, передний и средний срез половинок брюк. Стачать боковые швы передней и задней половинки. Разутюжить боковые швы

4. Стачать и разутюжить шаговые швы. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

5. Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний срез. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

6. Наметить и обметать петли на поясе брюк. Заутюжить пояс вдоль посередине пополам, изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса.

7. На завязках подвернуть концы. Завязки сложить вдоль и проложить строчку на 0.7 см от сгиба. Завязки вывернуть и приутюжить. Концы зашить.

8. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Обтачать концы пояса припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде. Продеть завязку в пояс.

9. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуски на подгибку низа на брюки.

10. На правом конце пояса пришить крючок, а на левом петлю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

