

Рекомендации по выбору ткани: тонкая ткань из натуральных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Подгибка низа 6см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Шлевка – 1 деталь
2. Заднее полотнище – 1 деталь
3. Переднее полотнище – 1 деталь
4. Задняя кокетка – 2 детали
5. Передняя кокетка – 2 детали

Из клеевой: передняя кокетка, задняя кокетка.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой: переднюю и заднюю кокетку.
2. Наметить складки на переднем и заднем полотнище. Застрочить складки до надсечек на переднем и заднем полотнище.



3. Притачать переднюю кокетку к переднему полотнищу. Шов притачивания заутюжить на кокетку.
4. Притачать заднюю кокетку к заднему полотнищу. Шов притачивания заутюжить на кокетку.
5. Обметать боковые срезы. Стачать боковые швы переднего и заднего полотнища, оставляя отверстие в левом боковом шве под молнию. Разутюжить боковые швы и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
6. Стачать правый боковой шов продублированной передней и задней кокетки. Разутюжить шов стачивания. Обметать внешний срез кокеток.
7. Сложить кокетки с верхним срезом юбки лицом внутрь и обтачать. Шов обтачивания настроить на продублированные кокетки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Кокетки отогнуть на изнанку и приутюжить верхний обтачанный срез юбки. Подогнуть боковые срезы передних и задних кокеток и пришить вручную к молнии. Настрочить обметанный срез кокеток в шов притачивания.
8. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить. Нарезать шлевки и настрочить на кокетки.
9. Обметать нижний срез переднего и заднего полотнища. Заутюжить припуск на подгибку низа и пришить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

