

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных волокон

А также вам необходимо: 5 пуговиц; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник.
2. Наметить и застрочить складки на нижней части полочки и спинки, не доходя 5 см.
3. Заложить неглубокие складки на кокетке полочки и притачать нижнюю часть полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку полочки.
4. Притачать нижнюю часть спинки к кокетке спинки шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку спинки.
5. Стачать средний срез спинки шов обметать и заутюжить на правую спинку.
6. Стачать плечевые срезы топа. Обметать плечевые швы и заутюжить на спинку.
7. Подкроить бейку для проймы. Бейку сложить вдоль пополам и заутюжить. Сложенные вдвое бейку притачать к срезу проймы полочки и спинки, при этом сгиб бейки лежит на изделии на ширину 0,75 см. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, топа отстрочить вдоль проймы полочки и спинки.
8. Стачать боковой срез. Обметать боковой шов топа и заутюжить на спинку.
9. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Разутюжить плечевые швы и обметать внешний срез подборта и обтачки.
11. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать горловину полочки и спинки вместе с воротником. Обтачать полочку подбортом вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Наметить линию подгибки низа. Нижние края подборт притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
12. Прикрепить обтачку горловины спинки к плечевому шву топа закрепкой 1 см.
13. Обметать низ топа и настроить на изделие.
14. На правой полочке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

