

Рекомендации по выбору ткани: смешанные льняные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застёжка-молния длиной 20см; 1 пуговица; 2 застёжка-молния декоративные.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Передняя обтачка правая – 2 детали
5. Передняя обтачка левая – 2 детали
6. Откосок – 1 деталь
7. Задняя обтачка – 2 детали
8. Шлевка – 1 деталь
9. Пояс – 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: заднюю и передние обтачки, откосок, припуск входа в карман.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой заднюю и передние обтачки, откосок, припуск входа в карман.

2. Заутюжить стрелки на передней и задней половинке.

3. Наметить карман на передней половинке брюк. Обтачку сложить с карманом лицевыми сторонами и приколоть вдоль вычерченной линии входа в карман. С изнаночной стороны проложить строчки по намеченным линиям кармана, образующих прямоугольник. Обтачку и основную деталь прорезать вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на изнанку и выправить края, вход в карман приутюжить. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Приметать подзор ложного кармана к припускам обтачки, подрезать излишки ткани и притачать подзор к припускам обтачки. Удалить нитки временного соединения и обметать внешний контур обтачки и подзора.

4. Верхний срез кармана на передней половинке брюк обтачать подкладкой кармана и проложить отделочную строчку. Сложить боковую часть передней половинки с подкладкой кармана срезы стачать и обметать. Скрепить боковую часть с передней половинкой брюк по верхнему срезу закрепкой 3 см.

6. Стачать и обметать боковой шов брюк. Боковой шов заутюжить на заднюю половинку брюк.

8. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

9. Сложить откосок вдоль по середине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткий нижний срез. Вывернуть откосок на лицевую сторону и приутюжить. Обметать внутренний срез откоска и приутюжить в готовом виде.

10. Цельнокроенные обтачки застёжки молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застёжку-Молнию притачать под край припуска под застёжку (левая сторона) в край, одновременно с откоском. Притачать свободную тесьму застёжки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Проложить отделочную строчку по правой стороне передней половинки брюк, прихватывая обтачку.

11. Обметать боковые срезы шлевки заутюжить и настрочить на расстоянии 0,3 см от края. Приутюжить шлевку в готовом виде.

- 
11. Стачать боковые срезы передних и задних обтачек швы разутюжить. Наметить место расположения шлевок и притачать к нижнему срезу обтачек. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк и заутюжить шов притачивания на обтачки.
  12. Обметать внешний срез нижних обтачек. Сложить обтачки лицом к лицу с притачанными обтачками и обтачать верхний срез. Настрочить шов обтачивания на нижние обтачки на расстоянии 0.2 см от шва, не доходя до конца по 3см с каждой стороны. Обтачать концы обтачек, высечь излишки ткани и вывернуть углы.
  14. Настрочить нижние обтачки в шов притачивания верхних обтачек и приутюжить. Подогнуть и настрочить верхние припуски шлевок на обтачки.
  15. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
  16. Обметать петлю на правой стороне обтачки, а пуговицу пришить на левой стороне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

