

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые ткани и атласная ткань для отделки.

А также вам необходимо: застёжка – молния; 1 пуговица; шнур для петли; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Отделка полочки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой: стойка.

Описание работы:



1. Продублировать клеевой стойку.
2. Стачать рельефные срезы на полочке и на спинке. Обметать рельефные швы на полочке и на спинке. Заутюжить рельефные швы к центру.
3. Заутюжить припуски нижней и боковых сторон отделки полочки на изнаночную сторону. Обтачать срезы разреза отделкой полочки. Ширина шва - 0,3см. Прорезать разрез на полочке. Вывернуть отделку полочки на лицевую сторону полочки и приутюжить разрез. Приметать отделку полочки косыми стежками к полочке и настроить нижнюю и боковые стороны на расстоянии 0,2см от края отделки полочки. Удалить нитки временного соединения.
4. Обметать боковые и плечевые срезы. Стачать плечевые и боковые швы блузки, оставляя отверстие под молнию в левом боковом шве. Разутюжить плечевые и боковые швы.
5. Обметать средний срез спинки и стачать. Заутюжить средний срез спинки на правую спинку.
6. Заутюжить нижний срез стойки на 1см. Обтачать стойки по внешнему контуру. Подрезать припуски на закруглённых концах стойки, вывернуть стойку и приутюжить. Втачать не заутюженный срез стойки в горловину, а заутюженный срез стойки настроить в шов втачивания нижней стойки
7. Втачать молнию в левый боковой шов.
8. Обметать внешний срез рукава. Подогнуть и настроить обметанный срез. Втачать рукава по надсечкам в пройму. Шов втачивания и срез проймы обметать. Подогнуть и настроить нижний срез проймы.
9. Обметать низ изделия. Подгибку низа приутюжить и настроить.
10. На правой полочки пришить навесную петлю, а на левой пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

