

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных волокон

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Левая полочка – 1 деталь
3. Правая полочка – 1 деталь
4. Пояс длинный – 1 деталь
5. Пояс короткий – 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить вытачки на полочке и на спинке.
2. Стачать и обметать плечевые швы. Заутюжить плечевые швы на спинку.
3. Обметать: срез горловины полочки и спинки, нижний срез рукава. Подогнуть обметанные припуски горловины полочки



и спинки и настроить на расстоянии 0,5 см от края.

Подогнуть обметанные припуски низа цельнокроеного рукава и настроить на расстоянии 0,5 см от края.

4. Обметать боковые швы топа. Стачать боковые швы, оставляя отверстие в левом боковом шве, разутюжить боковые швы. Обметать нижний срез топа подогнуть и настроить.

5. Сложить пояс пополам и обтачать с двух сторон. Вывернуть пояс и отутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см от края пояса. Притачать пояс к левой полочке. Шов притачивания обметать и настроить.

6. Обметать боковой срез короткого пояса. Сложить пояс с правой полочкой и обтачать с трех сторон. Вывернуть пояс и отутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см от края пояса.

Совет: при желании вы можете конец пояса обработать пряжкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

