

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния длиной 13см; 1 пуговица; 2 застежки-молнии декоративные; 6 кнопок; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали.
2. Передняя половинка правая – 2 детали
3. Передняя половинка левая – 2 детали
3. Накладной карман – 2 детали
4. Клапан – 4 детали
5. Обтачка накладного кармана – 2 детали
6. Накладной карман нижний – 1 деталь
7. Клапан нижний – 2 детали



8. Обтачка нижнего накладного кармана – 1 деталь

9. Задняя половинка – 2 детали

10. Передняя обтачка правая – 2 детали

11. Передняя обтачка левая – 2 детали

12. Откосок – 1 деталь

13. Задняя обтачка – 2 детали

14. Хлястик – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана кармана – 2 детали

Из клеевой: передняя правая и левая обтачки, задняя обтачка, откосок, припуск входа в карман.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой переднюю правую и левую и заднюю обтачку, откосок и припуск входа в карман.

2. Наметить и стачать выточки на передних половинках. Глубину выточки заутюжить вниз.

3. Обметать рельефный срез передней правой и передней левой половинки. Стачать рельефный шов передней правой и левой половинки до надсечки. Разутюжить рельефный шов на передней половинке и приутюжить нижние разрезы под молнию. Проложить отделочную строчку вдоль рельефного шва до надсечки. Втачать молнию, таким образом чтобы были видны зубчики.

4. Верхний срез кармана на передней половинке брюк обтачать подкладкой кармана и проложить отделочную строчку. Сложить боковую часть передней половинки с подкладкой кармана срезы стачать и обметать. Скрепить боковую часть с передней половинкой брюк по верхнему срезу закрепкой 3 см.

5. Обметать и стачать боковой шов брюк. Разутюжить боковой шов.

6. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную двойную строчку на расстоянии 0.5 см от края клапана. Обработка нижнего клапана аналогична. Наметить место расположения кармана на брюках. Обметать боковой срез обтачки накладного кармана. Притачать обтачку накладного кармана к боковым и нижнему срезам кармана и обметать. Верхний срез кармана подвернуть и настрочить. На обтачке кармана заложить складку и скрепить её с карманом

вертикальной закрепкой 1-1.5 см. Приложить карман к наметке и настроить его. Приложить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0.5 см от шва настрачивания. Обработка нижнего кармана аналогична.

7. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

8. Сложить откосок вдоль по середине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткий нижний срез. Вывернуть откосок на лицевую сторону. Обметать внутренний срез откоска и приутюжить в готовом виде. Цельнокроенные обтачки застежки молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, одновременно с откоском. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Проложить отделочную строчку по правой стороне передней половинки брюк, прихватывая обтачку.

9. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек швы разутюжить. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк и заутюжить шов притачивания на обтачки.

10. Сложить хлястик вдоль по середине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать с двух сторон. Высечь излишки ткани в углах хлястика. Вывернуть хлястик выправляя углы и приутюжить. Наметить место расположения хлястика на обтачках. Заправить внутрь не обработанные боковые срезы хлястика и настроить по разметке на обтачки.

11. Обметать внешний срез нижних обтачек. Сложить обтачки лицом к лицу с притачанными обтачками и обтачать верхний срез. Настроить припуск обтачивания на нижние обтачки на расстоянии 0.2 см от шва, не доходя до конца по 3см с каждой стороны. Обтачать концы обтачек, высечь излишки ткани и вывернуть углы. Настроить нижние обтачки в шов притачивания верхних обтачек и приутюжить.

12. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать петлю на правой стороне обтачки, а пуговицу пришить на левой стороне. Верхние части кнопок пробить на клапане, а нижние части на карманах, в соответствии с разметкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

