

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Шлевка - 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижний вороник – 1 деталь
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Листочка – 2 детали



10. Мешковина кармана – 4 детали

11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, долевик кармана, полочка, подгибка низа рукава и плаща.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, листочку, долевик кармана, низ рукава и плаща.
 2. Обметать: средний срез спинки, боковые срезы боковой части полочки и спинки, рельефные срезы центральной части полочки и спинки, плечевые срезы полочки и спинки.
 3. Стачать рельефные швы на полочке и на спинки. Разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке.
 4. Сложить листочку лицевой стороной внутрь посередине и заутюжить. Обтачать углы листочки, подрезать излишки ткани в углах и вывернуть листочку. Приутюжить листочку в готовом виде
 5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Вывернуть воротник, выправить швы приутюжить.
 6. На листочке наметить линию притачивания к полочке, промеряя ширину. На полочке наметить место расположения кармана. Положить листочку на лицевую сторону одной части подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз, уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить листочку на полочку и совместить намеченные линии на полочке и на листочке. Притачать листочку к полочке. При этом листочка находится между полочкой и подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и подкладки отогнуть в сторону листочки. Вторую часть подкладки положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки приметать и притачать на расстоянии 0,8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания листочки и мешковины кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). удалить нитки временного соединения. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и мешковины кармана вывернуть на изнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать мешковину кармана. Листочку приметать к полочке и приутюжить. Настрочить концы листочки.
- Удалить нитки временного соединения.
7. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см и настрочить на центральную часть спинки. Стачать средний срез спинки. Разутюжить средний шов спинки не доходя 5 см до шлицы. Заутюжить шлицу к середине спинки. Средний шов спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок,

прихватывая припуск под шлицу.

8. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы плаща.

9. Обметать внутренний срез подборта. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки, одновременно втачивая воротник. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Обметать шов втачивания воротника и настроить росток на основную деталь.

10. Стачать локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу.

11. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

12. Втачать рукава в пройму по надсечкам и обметать шов втачивания рукава.

13. Обметать и приутюжить низ плаща и рукава. Подшить низ рукава и изделия.

14. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу. Пришить пуговицу на шлицу рукава.

15. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить. Нарезать шлёвки по размеру и настроить шлёвки по разметке на боковой шов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

