

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка; подплечники; подокотники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Листочка – 1 деталь
5. Клапан – 4 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Бочок – 2 детали
9. Спинка – 2 детали



10. Верхняя часть рукава – 2 детали

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Бочок - 2 детали

3. Спинка – 2 детали

4. Мешковина кармана – 4 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, клапан, листочка, долевик, полочка, подгибка низа рукава и жакета, обтачка горловины спинки

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, клапан, листочку, полочку, низ рукава, низ жакета, обтачку горловины спинки.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачки на полочке и высечь глубину вытачки прорезать вход в карман.

3. Сложить листочку лицевой стороной внутрь посередине и заутюжить. Обтачать углы листочки, подрезать излишки ткани в углах и вывернуть листочку. Приутюжить листочку в готовом виде. Наметить месторасположения нагрудного кармана. Притачать листочку к полочке, отвернуть вверх и настроить боковые стороны листочки.

4. Клапаны сложить с подклапанами лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выправить и приутюжить воротник.

5. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана. Скрепить вход в карман долевиком или сметать. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать мешковину кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки

карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнанку, края выправить, концы обтачек поправить так чтобы заутюженный сгиб обтачек подходил встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать мешковину кармана к клапану. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю мешковину кармана в шов притачивания нижней обтачки подрезать и стачать мешковину кармана.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

7. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы полочки и спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Притачать подкладку к низу жакета. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

14. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

