

Рекомендации по выбору ткани: тонкая шелковая ткань, купоны для пояса и манжет из трикотажного полотна.

А также вам необходимо: эластичная тесьма шириной 3см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
4. Пояс – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать боковые срезы брюк и обметать. Заутюжить боковые швы на заднюю половинку.
2. Стачать шаговые швы и обметать. Заутюжить шаговые швы на заднюю половинку.
3. Стачать передний и средний срез. Обметать передний и средний шов. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
4. Стачать и обметать боковые срезы манжеты в кольцо. Притачать манжету к низу брюк, припосаживая нижний срез



брюк и растягивая манжету. Шов притачивания обметать.

5. Отрезать эластичную тесьму в соответствии с вашим размером. Стачать боковые срезы эластичной тесьмы. Стачать и обметать боковые срезы пояса. Приметать эластичную тесьму к нижнему срезу трикотажного пояса.

6. Совместить боковые швы пояса и брюк притачать пояс, припосаживая верхний срез брюк и растягивая нижний срез пояса. Удалить нитки временного соединения. Прикрепить эластичную тесьму к поясу. Шов притачивания обметать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

