

Рекомендации по выбору ткани: тонкие вискозные или шелковые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния; декоративный шнур; блочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
2. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь
3. Волан передний 1 – 1 деталь
4. Волан передний 2 – 1 деталь
5. Нижняя часть переднего полотнища – 1 деталь
6. Заднее полотнище юбки – 1 деталь
7. Задний волан 1 – 1 деталь
8. Обтачка заднего полотнища – 1 деталь
9. Нижняя часть заднего полотнища – 1 деталь
10. Задний волан 2 – 1 деталь



Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.
2. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнищ. Стачать боковые швы переднего и заднего полотнищ, оставляя отверстие под молнию в левом боковом шве. Боковые швы разутюжить, приутюживая разрезы под молнию.
3. Обметать боковые срезы: нижней части переднего и заднего полотнища, переднего волана 1 и заднего волана 1, переднего волана 2 и заднего волана 2. Стачать боковые швы: нижней части переднего и заднего полотнища, переднего волана 1 и заднего волана 1, переднего волана 2 и заднего волана 2. Швы стачивания разутюжить.
4. Приметать волан 1 к нижней части полотнищ и притачать волан 1 к переднему и заднему полотнищу юбки, совмещая боковые швы. Удалить нитки наметки и обметать шов притачивания. Заутюжить шов притачивания на юбку.
5. Притачать волан 2 к нижнему срезу нижней части юбки. Шов обметать и заутюжить на юбку.
6. Стачать правый боковой шов обтачек переднего и заднего полотнища. Шов разутюжить и обметать внешний срез обтачек.
7. Втачать молнию. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнища юбки обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.
8. Обметать нижний срез волана 1 и волана 2, припуски подогнуть приутюжить и настрочить.
9. Наметить и пробить блочки. Продеть шнур в блочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

