

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно из натуральных или искусственных волокон.

А также вам необходимо: застёжка – молния; косая бейка контрастного цвета.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

#### Описание работы:



1. Наметить линии настрачивания косой бейки на центральной, на нижней и на верхней частях полочки.
2. Наметить и стачать нагрудные вытачки. Заутюжить нагрудные вытачки.
3. Сложить косую бейку пополам заутюжить и настрочить по разметке: на центральную часть полочки, на нижнюю часть полочки и верхнюю часть полочки.
4. Окантовать косой бейкой нижний срез центральной полочки и декоративный верхний срез центральной части полочки.
5. Окантовать косой бейкой декоративный вырез в форме капли на верхней части полочки.
6. Обметать верхний срез нижней части полочки и нижний срез верхней части полочки.
7. Подложить нижнюю часть полочки под центральную часть и настрочить. Подложить верхнюю часть полочки под центральную часть полочки и настрочить.
8. Окантовать косой бейкой срез проймы полочки и спинки.
9. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки, оставляя разрезы под молнию и нижний разрез. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы и втачать молнию. Проложить отделочную строчку по краю нижнего разреза.
10. Окантовать срез горловины полочки и спинки.
11. Стачать плечевые срезы изделия. Обметать плечевые швы платья и заутюжить на спинку.
12. Стачать боковые срезы полочки и спинки. Обметать боковые швы платья и заутюжить на спинку.
13. Обметать подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

