Robe - Patron de couture #5432



Recommandations sur le tissu: tissus légers en fibres naturelles ou mélangées.

Vous aurez également besoin de: ruban élastique.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet 3 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Manche - 2 pièces
2. Dos supérieur – 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant supérieur - 1 pièce
5. Devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Marquer les pinces sur les pièces du devant et du dos. Piquer les pinces sur le devant et sur la partie inférieure du dos, puis les repasser vers le milieu.

2. Former les plis sur la partie supérieure du devant et l'assembler au devant. Surfiler la couture d'assemblage et la repasser vers la partie supérieure du devant..

3. Monter la manche dans l'emmanchure devant et surfiler la couture de montage.

4. Former les plis sur la partie supérieure du dos et l'assembler à la partie inférieure du dos. Surfiler la couture et la repasser vers la partie supérieure du dos.

5. Monter la manche dans l'emmanchure dos et surfiler la couture de montage.

6. Piquer la couture latérale de la robe et la couture de la manche en une seule couture continue. Surfiler les coutures latérales et la couture de manche, puis les repasser vers le dos.

7. Surfiler les bords du milieu dos de la robe. Piquer la couture du milieu dos en laissant l'ouverture supérieure pour la fermeture à glissière et la fente inférieure. Ouvrir la couture du milieu dos au fer en repassant également les ouvertures. Poser la fermeture à glissière et fixer les marges de couture de la fente inférieure avec une bande thermocollante pour ourlets.

8. Surfiler le bord de l'encolure et les bords supérieurs des manches. Replier les bords surfilés au fer sur l'envers et surpiquer en soutenant légèrement le tissu.

9. Couper le ruban élastique à la longueur nécessaire selon la taille et le piquer le long de l'encolure et du bas des manches.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe repasser et ourler à la main.

DESSIN TECHNIQUE:



