

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Правое переднее полотнище – 1 деталь
3. Левое переднее полотнище – 1 деталь
3. Обтачка переднего полотнища юбки – 2 детали
4. Обтачка заднего полотнища юбки – 2 детали

Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.
2. Наметить и стачать вытачки на переднем и заднем



полотнищах. Вытачки на заднем полотнище заутюжить к центру заднего полотнища, а вытачки переднего полотнища к центру переднего полотнища.

3. Наметить и застрочить складки на правом переднем полотнище.
4. Обметать средний срез юбки. Стачать средний шов юбки, оставляя отверстие под молнию.
5. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать боковые швы юбки и разутюжить.
6. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
7. Втачать молнию. Обтачать углы переднего и заднего полотнища верхней срез переднего и заднего полотнища юбки обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.
8. Настрочить асимметричный срез правого переднего полотнища на левое переднее полотнище. Скрепить правое и левое переднее полотнище закрепкой 2см в шов обтачивания обтачки по талиевому срезу.
9. При желании низ изделия и передний срез переднего полотнища можно обработать декоративной тесьмой с бахромой или сделать ее вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

