

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Гульфик – 1 деталь
2. Откосок – 1 деталь
3. Шлёвка – 1 деталь
4. Заднее полотнище – 1 деталь
5. Переднее полотнище – 2 детали
6. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
7. Большая мешковина – 2 детали
8. Малая мешковина – 2 детали
9. Пояс переднего полотнища юбки – 4 детали



10. Пояс заднего полотнища юбки – 2 детали

Из клеевой: нижний пояс переднего и заднего полотнища юбки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: нижний пояс переднего и заднего полотнища.
2. Наметить и стачать вытачки на заднем полотнище. Заутюжить вытачки к центру заднего полотнища.
3. Сложить шлевку вдоль посередине ее ширины лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, выправляя шов, располагая его на сгибе, или образуя кант на внутренней стороне шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить. Нарезать шлевки в соответствии с лекалом.
4. Притачать малую мешковину к боковой части переднего полотнища. Шов притачивания обметать и настроить на мешковину. Обтачать вход в карман большой мешковиной. Приутюжить вход в карман, выправляя кант, проложить отделочную строчку на расстоянии 1 см от шва обтачивания. Скрепить боковую часть переднего полотнища с передним полотнищем юбки по верхнему срезу. Стачать мешковину и обметать ее.
5. Стачать боковые срезы пояса и разутюжить. Притачать пояс к переднему и заднему полотнищу юбки, вкладывая шлевки.
6. Притачать гульфик к правой части переднего полотнища. Обметать средний срез переднего полотнища и гульфика. Стачать средний шов переднего полотнища до надсечки под молнию.
7. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать боковые швы юбки. Разутюжить боковые швы.
8. Притачанный гульфик заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к гульфику, не прихватывая ткань передней половинки. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний и верхний срезы. Откосок вывернуть приутюжить и обметать вместе прямые вертикальные срезы. Настроить припуск застежки на молнию и откосок на левой половинке юбки.
9. Подрезать правую переднюю часть пояса на ширину гульфика. Стачать боковые срезы продублированного пояса переднего и заднего полотнища и разутюжить швы. Обметать внешний срез продублированного пояса переднего и заднего полотнища. Обтачать верхний срез пояса переднего и заднего полотнища юбки продублированным поясом. Настроить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Подогнуть средний срез пояса и проложить отделочную закругленную строчку на правой стороне переднего полотнища, прихватывая гульфик и подогнутый средний срез (правой стороны) пояса, а средний срез (левой стороны) пояса подогнуть и настроить в шов притачивания откоска. Подвернуть концы шлевки и настроить на пояс двойной

строчкой.

10. Обметать нижний срез юбки. Припуск на подгибку низа приутюжить и настроить на юбку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

