

Рекомендации по выбору ткани: тонкие, мягкие хорошо драпирующиеся костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка-молния, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правая центральная задняя часть – 1 деталь
2. Правая боковая задняя часть – 1 деталь
3. Левая центральная задняя часть – 1 деталь
4. Левая боковая задняя часть – 1 деталь
5. Правая боковая передняя часть – 1 деталь
6. Левая боковая передняя часть – 1 деталь
7. Верхняя центральная передняя часть – 1 деталь
8. Средняя центральная передняя часть – 1 деталь



9. Нижняя передне-задняя часть – 1 деталь

10. Волан – 2 детали

11. Пояс – 1 деталь

12. Шлица – 1 деталь

Из клеевой: пояс, шлица.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс и деталь шлицы.
2. Детали волана сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать между круглыми метками внешний срез. Припуски приутюжить, на закруглениях рассечь, в уголке высечь. Вывернуть волан на лицевую сторону, выправить, приутюжить, скрепить по верхнему срезу.
3. Стачать рельефные срезы заднего полотнища, вставляя в левый рельеф открытый срез волана. Припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать левый рельефный срез переднего полотнища, припуски заутюжить к середине, обметать.
5. Стачать левый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Скрепить волан с верхним срезом юбки и косым срезом средней центральной передней части, закладывая на волане складку по разметке. Притачать к средней центральной передней части верхнюю центральную переднюю часть. Заканчивать строчку следует строго у размеченной линии правого рельефного среза. Припуск волана в этом месте рассечь. Заутюжить припуски вверх и обметать.
7. Волан повернуть и скрепить с косым нижним срезом юбки. Притачать к юбке нижнюю передне-заднюю часть, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать правый рельефный срез переднего полотнища, припуски заутюжить к боку и обметать.
9. Деталь шлицы сложить с левой центральной частью шлицы лицевыми сторонами внутрь и притачать. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.
10. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.

-
11. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.
 12. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

