

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; х/б подкладка; блочки; шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, а припуски на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Центральная часть передней половинки – 2 детали
3. Задняя обтачка – 4 детали
4. Передняя обтачка верхняя – 2 детали
5. Бочок – 2 детали
6. Вставка передней половинки – 2 детали
7. Откосок – 1 деталь
8. Задняя половинка – 2 детали
9. Шлевка – 1 деталь



10. Передняя обтачка нижняя – 2 детали

11. Обтачка застежки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина кармана – 2 детали

2. Малая мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка верхняя, задняя обтачка, обтачка застежки, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачки и откосок.

2. Притачать и обметать вставку передней половинки к боковой части передней половинки. Шов притачивания заутюжить на боковую часть передней половинки брюк и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.

3. Притачать и обметать центральную часть передней половинки к боковой части передней половинки. Шов притачивания заутюжить на боковую часть передней половинки и настроить на расстоянии 0,5 см от шва.

4. Обметать внешний срез бочка и настроить на большую мешковину кармана. Наметить на бочке линию входа в карман. Обтачать вход в карман на центральной части передней половинки малой мешковиной. Приутюжить вход в карман, выправляя кант и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края кармана. Приложить переднюю половинку к намеченной линии на бочке. Скрепить верхний срез передней половинки и бочка закрепкой 3 см. Стачать мешковину кармана и обметать ее.

5. Сложить нижнюю переднюю обтачку с передней половинкой брюк изнанкой внутрь и притачать нижнюю переднюю обтачку. Сложить нижнюю заднюю обтачку с задней половинкой брюк изнанкой внутрь и притачать нижнюю заднюю обтачку. Шов притачивания заутюжить на обтачку.

6. Обметать: боковой срез задней и передней половинки, шаговые срезы передней и задней половинки, передний и средний срез половинок брюк.

7. Стачать передний срез от надсечки, не доходя 2 см до шагового среза.

8. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний и верхний срезы. Откосок вывернуть, приутюжить и обметать вместе прямые вертикальные срезы. Подложить откосок под переднюю половинку брюк и настроить откосок на левую сторону передней половинки на расстоянии 2 см. От переднего среза. Верхний край откоска должен располагаться на уровне шва притачивания нижней обтачки

9. Стачать средний срез обтачки застежки и разутюжить. Заутюжить внешний срез обтачки застежки на 1 см. Сложить лицевую сторону обтачки застежки с изнаночной стороной передней половинкой брюк и обтачать передний срез, отгибая откосок. Отвернуть обтачку на лицевую сторону передней половинки и приутюжить.
10. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить.
11. Стачать шаговые швы и разутюжить. Стачать средний срез сидения и 2см переднего среза. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
12. Стачать боковые срезы передней и задней половинки. Разутюжить боковые швы.
13. Стачать и разутюжить боковые срезы верхних обтачек. Заутюжить внешний срез верхних обтачек на 1 см. Сложить стачанные обтачки лицевой стороной с изнаночной стороной брюк подложить обтачку застежки под переднюю верхнюю обтачку и обтачать верхний срез. Швы настроить на внутреннюю обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания и приутюжить.
14. Нарезать шлёвки по размеру. Высечь припуски на швы в углах обтачек застежки и вывернуть обтачки. Настроить нижний срез верхних обтачек в шов притачивания нижних обтачек вкладывая шлевки. Настроить шлёвки по разметке на верхний край обтачек.
15. Настроить обтачку застежки на переднюю половинку
16. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настроить припуски на подгибку низа на брюки.
17. Наметить и пробить блочки на передней половинке брюк. Продеть шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

