

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния длиной 20см; 2 пуговицы; декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, а припуски на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Передняя обтачка – 1 деталь
4. Задняя обтачка – 1 деталь
5. Задняя часть пояса – 2 детали
6. Передняя часть пояса – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка, задняя обтачка, задняя часть пояса, передняя часть пояса.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой переднюю и заднюю обтачки, переднюю и заднюю части пояса.

2. Стачать правый боковой срез пояса и разутюжить. Наметить и обметать петли на поясе в правом боковом шве и посередине заднего пояса. Нарезать декоративный шнур и настрочить на боковой срез пояса. Сложить детали пояса лицом к лицу и обтачать: верхний, нижний и боковые срезы пояса, оставляя отверстие в верхнем срезе. Высечь углы и вывернуть пояс. Приутюжить пояс в готовом виде. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см по верхнему контуру, прихватывая отверстие.
3. Обметать: боковой срез задней и передней половинки, шаговые срезы передней и задней половинки, передний и средний срез половинок брюк. Стачать боковые срезы передней и задней половинки, оставляя отверстия под молнию в левом боковом шве и нижние разрезы. Разутюжить боковые швы и приутюжить разрезы. Проложить отделочную строчку по контуру разрезов в боковом шве.
4. Стачать и разутюжить шаговые швы. Стачать передний срез и средний срез. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
5. Припуски под молнию вдоль срезов заутюжить на изнаночную сторону. Застёжку- молнию подложить под разрез так, чтобы зубчики не были видны, и притачать.
6. Стачать и разутюжить правый боковой срез передней и задней обтачки. Обметать внутренний срез обтачек. Сложить стачанные обтачки лицом к лицу и обтачать верхний срез. Швы настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания и приутюжить.
7. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуски на подгибку низа на брюки.
8. Наметить и пришить пуговицы на среднем шве задней половинки и правом боковом шве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

