

Рекомендации по выбору ткани: тонкие льняные или смесовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Спинка - 2 детали
5. Полочка - 2 детали
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Планка – 2 детали
8. Рукав - 2 детали
9. Манжета –2 детали

Из клеевой: планка, верхний воротник, манжета, стойка.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник, манжету и стойку.
2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить вытачки на спинке к центру спинки, а вытачки на полочке к центру полочки.
3. Притачать кокетку к полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.
4. Стачать средний шов спинки. Обметать средний шов спинки и заутюжить на правую спинку.
5. Притачать кокетку к спинке. Шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку.
6. Заутюжить внешний срез планки на 1 см. Сложить планку с блузкой лицо к лицу и обтачать полочку планкой. Отвернуть планку на изнаночную сторону полочки и приутюжить. Настрочить заутюженный срез планки на полочку.
7. Стачать плечевые швы блузки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, высечь углы и вывернуть воротник.
9. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
11. Стачать швы рукава.
12. Сложить манжеты поперек по середине лицевой стороной внутрь, короткие стороны стачать до меток. У разреза рассечь припуск. Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, края разреза стачать.
13. Притачать манжеты к низу рукава и обметать верхний срез манжеты вместе с рукавом.
14. Настрочить шов притачивания манжеты на рукав, проложить отделочную строчку по низу манжеты и краю разрезов.
15. Втачать рукава, припосадив по окату.
16. На правой полочке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.
17. Обметать подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

