

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон; атласная ткань для отделки.

А также вам необходимо: застёжка – молния; клеевая прокладка; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пояс 1 - 2 детали
2. Пояс 2 – 2 детали
3. Спинка - 2 детали
4. Отделка спинки - 4 детали
5. Полочка - 1 деталь
6. Отделка полочки – 4 детали

Из клеевой: отделка полочки, отделка спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой отделку полочки и отделку спинки.



2. Обметать боковые срезы топа. Стачать боковые швы топа, оставляя разрез в левом боковом шве изделия. Разутюжить боковые швы и приутюжить разрез. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0.5 см от края.
3. Заложить складки на фигурном вырезе горловины топа и проложить временную строчку. Окантовать вырез горловины топа косой бейкой.
4. Стачать боковые срезы отделки полочки и спинки. Разутюжить боковые швы отделки полочки и спинки. Стачать и разутюжить средний срез отделки полочки. Сложить отделку полочки и спинки лицом к лицу и обтачать внешний срез отделки и внутренний срез между надсечками. Отделку вывернуть и приутюжить. Заутюжить внутренний срез нижней отделки на 1 см. Притачать отделку к топу, совмещая боковые швы.
5. Обметать средний срез изделия. Стачать средний шов до метки под молнию и разутюжить. Втачать молнию. Подогнуть средний срез отделки спинки и настроить в шов притачивания молнии.
6. Заложить складки по нижнему срезу полочки и спинки.
7. Сложить детали пояса 1 и пояса 2 лицом к лицу и стачать средний срез пояса. Средний шов разутюжить и обтачать внешний срез пояса, а так же внешний и внутренний срез завязок пояса. Приутюжить внешний край пояса. Внутренний срез нижнего пояса заутюжить на 1 см. Притачать верхний пояс к топу. Шов притачивания заутюжить на изделие.
8. Настроить заутюженный внутренний срез отделки в шов притачивания отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

