

Рекомендации по выбору ткани: тонкие вискозные или шелковые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния; кружевная тесьма 4-2 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левое заднее полотнище – 1 деталь
2. Правое заднее полотнище – 1 деталь
3. Переднее полотнище – 1 деталь
4. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь
5. Обтачка заднего полотнища юбки – 2 детали
6. Волан – 1 деталь
7. Малый волан – 1 деталь

Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.



2. Наметить и стачать вытачки на переднем и задних полотнищах. Вытачки на задних полотнищах заутюжить к центру задних полотнищ, а вытачки переднего полотнища к центру переднего полотнища.
3. Обметать средний срез задних полотнищ. Стачать средний шов задних полотнищ до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов задних полотнищ, приутюживая разрезы под молнию.
4. Обметать нижний срез переднего и заднего полотнища. Приложить тесьму к припуску на шов, совмещая ее верхний край с линией низа переднего и заднего полотнища в готовом виде и настрочить кружевную тесьму.
5. Обметать боковые срезы юбки. Стачать боковые швы юбки и разутюжь.
6. Обметать верхние и боковые срезы воланов. Положить обметанные срезы воланов под кружевную тесьму и настрочить.
7. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
8. Втачать молнию. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнища юбки обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.
9. Обметать нижний срез воланов и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

