

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: эластичная тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Рукав - 2 детали
2. Средняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя часть спинки - 1 деталь
6. Средняя часть спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть спинки – 1 деталь

### Описание работы:

1. Притачать среднюю часть полочки к нижней части. Шов обметать и заутюжить на среднюю часть полочки.
2. Заложить складки на верхней части полочки и притачать к нижней части полочки. Шов



притачивания обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки.

3. Притачать среднюю часть спинки к нижней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на среднюю часть спинки.

4. Заложить складки на верхней части спинки и притачать к нижней части спинки. Шов обметать и заутюжить на верхнюю часть спинки.

5. Стачать боковые срезы блузки швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать нижний срез рукава и продеть эластичную тесьму. Втачать рукав в пройму по надсечкам, обметывая нижнюю часть проймы. Настрочить нижнюю часть проймы.

7. Обметать срез горловины и верхний срез рукавов. Обметанные срезы заутюжить и настрочить.

8. Нарезать эластичную тесьму, в соответствии с размером, и настрочить по горловине и в шов притачивания средней и нижней части полочки и спинки.

9. Обметать нижний срез блузки приутюжить и настрочить на изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

