

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; пряжка; застёжка-молния; блочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Подгибка низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть пояса – 4 детали
4. Передняя часть пояса левая – 2 детали
5. Передняя часть пояса правая – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой: нижний воротник, передняя правая часть пояса, передняя левая часть пояса, задняя часть пояса.

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевой: нижний воротник, переднюю правую часть пояса, переднюю левую часть пояса, заднюю часть пояса.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.
3. Стачать талиевые и нагрудные вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз. Заутюжить талиевые вытачки на спинке к центру спинки, а талиевые вытачки на полочке к центру полочки.
4. Обметать средний срез на полочке и стачать до надсечки под молнию, шов разутюжить, приутюжить разрезы под молнию. Притачать молнию на расстоянии 0,5 см от края. Стачать средний шов спинки шов обметать и заутюжить на правую часть спинки.
5. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить. Наметить место притачивания шлёвок и настрочить их.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Обметать плечевые и боковые швы. Швы заутюжить на спинку.
7. Втачать нижний воротник в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника.
8. Обметать нижний срез рукава и низ платья. Стачать срез рукава и обметать. Шов заутюжить на спинку.
9. Втачать рукав в пройму по надсечкам. Шов втачивания обметать.
10. Подогнуть и заутюжить низ рукавов и низ платья. Подшить низ платья и рукавов вручную потайной строчкой.
11. Стачать средний шов задней части пояса. Стачать боковые срезы задней части пояса и левой передней части пояса. Стачать боковые срезы задней части пояса и правой передней части пояса. Средний и боковые швы разутюжить.
12. Сложить пояс лицом к лицу и обтачать с трёх сторон, оставляя средний срез передней правой части пояса свободным. Вывернуть и отутюжить пояс. Проложить отделочную строчку по контуру на расстоянии 0,5 см от края. Наметить и пробить блочки на пояс. Продеть пряжку в пояс и пришить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

