

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; блочки; застёжка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Фигурная кокетка переднего полотнища - 4 детали
2. Центральная вставка кокетки переднего полотнища – 2 детали
3. Переднее полотнище юбки – 2 детали
4. Заднее полотнище юбки -2 детали
5. Кокетка заднего полотнища – 4 детали

Из клеевой: фигурная кокетка и центральная вставка переднего полотнища юбки; кокетка заднего полотнища юбки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой фигурную кокетку и центральную вставку переднего полотнища юбки; кокетки заднего полотнища.



2. Наметить и стачать вытачки на заднем полотнище юбки. Заутюжить вытачки к среднему шву заднего полотнища.
3. Стачать и обметать средний шов переднего полотнища, шов заутюжить на правую часть переднего полотнища и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва стачивания.
4. Стачать и обметать боковые швы, шов заутюжить в сторону заднего полотнища.
5. Стачать и разутюжить боковые срезы фигурной кокетки переднего полотнища и кокетки заднего полотнища. Обметать нижний срез внутренней кокетки переднего и заднего полотнища.
6. Сложить детали стачанной кокетки лицом к лицу. Обтачать кокетку по верхнему срезу, оставляя средний срез кокетки заднего полотнища свободным. Подрезать припуски закруглённых углов фигурной кокетки переднего полотнища и вывернуть. Приутюжить кокетку, выправляя швы.
7. Сложить детали центральной вставки лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу. Приутюжить шов обтачивания. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от верхнего края. Обметать: нижний и боковой срез центральной вставки.
8. Притачать кокетку к юбке и обметать одной строчкой средний срез центральной части кокетки заднего полотнища и средний шов заднего полотнища. Стачать средний шов заднего полотнища до надсечки, определяющей место втачивания молнии. Шов разутюжить. Приутюжить разрезы под молнию и втачать молнию. Настрочить обмётанный срез кокетки.
9. Положить центральную вставку переднего полотнища под фигурную кокетку переднего полотнища и настрочить.
10. Пробить блочки для шнура. Продеть шнурок и завязать его. Обметать низ юбки подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

