

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань х/б; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая – 2 деталь
5. Центральная часть полочки левая – 2 деталь
6. Обтачка кармана – 2 детали
7. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали



3. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой: левая и правая центральные части полочки, обтачка кармана.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачку кармана, левую и правую центральные части полочки.
2. Стачать и разутюжить рельефы полочки.
3. Заутюжить обтачку кармана и притачать к верхнему срезу кармана. Обметать срезы кармана и заутюжить по лекалу. Наметить место расположения кармана на полочке и настроить карман.
4. Стачать средний шов спинки и рельефы спинки. Разутюжить рельефы и средний шов спинки.
5. Стачать и разутюжить боковые швы жилета.
6. Стачать и разутюжить плечевые швы жилета.
7. На лицевую сторону центральной части полочки наложить продублированную центральную часть левой и правой полочки лицевой стороной вниз. Обтачать борта и горловину полочки левой и правой центральной частью полочки, не доходя 5 см до плечевых срезов.
8. Стачать детали подкладки, оставляя, не стачанными плечевые срезы. Приутюжить подкладку.
9. Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами и притачать к внутренним срезам центральной левой и правой части полочки. Стачать плечевые срезы подкладки и плечевые срезы центральной части левой или правой полочки. Обтачать горловину спинки и оставленную не обтачанной часть горловины полочки. Оставить внизу открытые участки проймы длиной около 10 см и обтачать верхнюю часть проймы. Припуски швов срезать близко к строчке. Полочки вытянуть назад через плечевые туннели и вывернуть жилет на лицевую сторону через низ изделия. Обтачать нижнюю часть проймы.
10. Припуски на подгибку низа жилета заутюжить на изнаночную сторону и обтачать низ жилета подкладкой, оставляя 10 см не стачанными. Вывернуть жилет через низ и зашить отверстие вручную.
11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

