

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка–молния; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Воротник - 4 детали
6. Обтачка проймы спинки - 2 детали
7. Обтачка проймы полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 2 детали



2. Обтачка проймы спинки - 2 детали

3. Обтачка проймы полочки - 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Стачать средний срез спинки от верха до шлицы. Припуски и шлицу заутюжить на левую сторону и обметать. Настрочить припуски шлицы по верхнему срезу машинной строчкой. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. Стачать попарно средние срезы воротников, припуски разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Притачать воротник к боковым частям полочки.

4. Обметать верхний срез центральной части полочки и заутюжить его по намеченной линии на изнаночную сторону. Притачать центральную часть полочки к боковой части, припуски рельефного шва обметать и заутюжить к боковому срезу.

5. Стачать плечевые срезы, рассекая полочку в уголке. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник в горловину спинки, припуски приутюжить и обметать.

6. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до метки и от метки вниз. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек проймы, обметать внешние срезы. Сложить обтачки с проймами лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону, приутюжить. Скрепить обтачки с боковыми и плечевыми швами.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

9. На нижних частях воротника обметать петли, в соответствии с ними пришить пуговицы на центральной части полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

