

Stoffempfehlung
Jeansstoff

Sie brauchen
Vlieseline; Reissverschluss 20 cm lang

Zuschneiden

- 1.Rückenteil 2x
- 2.Rückw. Besatz 4x
- 3.Seitl. Vorderteil 2x
- 4.Mittl. Vorderteil 2x
- 5.Vord.Besatz 2x
- Aus Vlieseline
- Rückw. und vord. Besatz

Nähen

- 1.Rückw.und vord. Besatz mit Vlieseline verstärken
- 2.Abnäher an Rücken- und Vorderteile steppen, zur Mitte bügeln.
- 3.Seitl. Vorderteile an mittl. Vorderteile steppen, schmal absteppen. Mittelnäht steppen auf rechte Seite bügeln, schmal absteppen.
- 4.Seitennähte steppen, an Rücken bügeln. Mittl. Rückennaht bis zum Schlitzzeichen steppen.
- 5.Rückw. Besatzteile rechts auf rechts auf vord. Besatzteile legen, Seitennähte steppen. Besatz rechts auf rechts auf die obere Kleiderkante stecken, Seitennähte und Nahtlinien treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben in den Besatz bügeln.
- 6.Rückw. Besatzteile rechts auf rechts auf vord. Besatzteile legen, Seitennähte steppen. Die untere Kante versäubern. Besatzteile rechts auf rechts auf das Kleid legen, obere Kanten aufeinander stecken, Seitennähte treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. An Kleid und Besatzteilen die Schlitzzugaben nach innen falten, festheften. Die Schlitzkanten ab den oberen Besatzteilen so auf den Reissverschluss stecken, dass die Zähnen verdeckt sind. Das Besatzteil nach innen falten. Kante heften. Die rückw. Besatzkanten eingeschlagen und den Reissverschluss einnähen, die untere Besatzkante über der Ansatznaht feststecken. Von der rechten Kleiderseite aus den Besatz absteppen, dabei die innere Hälfte feststeppen. Obere Besatzkante schmal absteppen.
- 7.Saumzugaben nach innen bügeln, einschlagen, feststeppen.