

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка, застежка-молния длиной 20см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Обтачка спинки – 4 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Обтачка переда – 2 детали

Из клеевой: обтачка спинки и переда.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку спинки и переда.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке и полочке. Вытачки на спинке заутюжить к центру спинки, а вытачки на полочке к центру полочки.



3. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки, шов обметать и заутюжить. Стачать и обметать средний шов полочки, шов заутюжить на правую полочку.
 4. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачки переда и спинки. Обметать внутренний срез обтачки переда и спинки. Сложить обтачки лицом внутрь и обтачать по срезу декольте.
 5. Стачать и обметать боковые швы полочки и спинки платья. Боковые швы заутюжить на спинку.
 6. Притачать стачанную обтачку полочки и спинки, совмещая швы на обтачке и платье. Шов притачивания заутюжить на обтачку.
- Обметать средний шов спинки и обтачки стачать и разутюжить, оставляя отверстие для молнии. Разрезы под молнию приутюжить и втачать молнию. Боковые срезы обтачки подогнуть и пришить вручную. Настрочить обтачку в шов притачивания.
7. Обметать низ платья подвернуть и настрочить. Приутюжить подгибку низа платья в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

