

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань) стрейч.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, а подгибка низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Центральная часть передней половинки – 2 детали
3. Накладной карман – 2 детали
4. Клапан – 4 детали
5. Центральная часть задней половинки – 2 детали
6. Боковая часть задней половинки – 2 детали
7. Шлёвка – 1 деталь
8. Пояс – 1 деталь
9. Откосок – 1 деталь



Из клеевой: пояс, клапан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой пояс, клапан.
2. Стачать и обметать рельефный шов на передней половинке брюк, шов заутюжить к центру передней половинки и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
3. Стачать и обметать рельефный шов на задней половинке брюк, шов заутюжить к центральной части заднего полотнища и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
4. Сложить детали клапана лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края и обметать верхний срез клапана.
5. Стачать и обметать боковой шов брюк. Боковой шов заутюжить на заднюю половинку брюк.
6. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
7. Заложить и заутюжить встречную складку на накладном кармане. Скрепить складку на расстоянии 0,5 см от верхнего и нижнего среза кармана строчкой. Обметать внешний контур кармана и заутюжить его по лекалу. Настроить верхний срез на карман, наметить место расположения кармана и настроить его по контуру на расстоянии 0,2 см от края кармана. Положить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть клапан на лицо и настроить на расстоянии 0,5 см от шва.
8. Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Обметать боковые срезы откоса. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний срез. Настроить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
9. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см и приутюжить.
10. Заутюжить пояс вдоль посередине пополам, изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса. Нарезать шлёвки по размеру и настроить шлёвки по разметке к верхнему краю пояса.

-
11. Притачать пояс со шлёвками к верхнему срезу брюк. Обтачать концы пояса припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде.
 12. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 13. Обметать петлю на правой стороне пояса, а пуговицу пришить на левой стороне. Наметить и обметать петли на клапане, а пуговицы пришить на накладном кармане в соответствие с разметкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

