

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Подгибка низа рукава 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Нижний воротник – 1 деталь
7. Верхний воротник – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Волан – 2 детали



10. Верхняя часть рукава – 2 детали

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, нижний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: подборт, обтачку горловины спинки, нижний воротник.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.
3. Стачать и обметать рельефы на полочке и спинке. Рельефы на полочке заутюжить к центру полочки, а рельефы на спинке к центру спинки.
4. Обметать внешний срез подборта и обтачки горловины спинки.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Швы верхних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
6. Стачать средний срез спинки и обметать, средний шов спинки заутюжить.
7. Стачать и обметать плечевые и боковые швы. Плечевые и боковые швы заутюжить на спинку.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки и подборта.
9. Обметать и стачать локтевой шов рукава. Разутюжить локтевой шов рукава.
10. Стачать передний шов рукава и обметать. Передний шов рукава заутюжить на переднюю половинку рукава. Заутюжить низ рукава.
11. Втачать рукава в пройму по надсечкам и обметать шов втачивания рукава.
12. Втачать воротник в горловину жакета.
13. Стачать и обметать средний срез волана. Шов стачивания заутюжить на правую часть волана. Притачать волан к нижнему срезу жакета и обметать шов притачивания. Нижний срез подборта подвернуть и прикрепить к шву притачивания волана.
14. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

