

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань) с эластичными волокнами.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;  
разъёмная застёжка – молния; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Подгибка низа изделия 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Карман - 2 детали
2. Обтачка кармана – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь
4. Полочка – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Хлястик – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, манжета, обтачка кармана.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой: подборт, верхний воротник и манжету, обтачку кармана.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке и талиевые вытачки на спинке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз, а талиевые вытачки на спинке к центру спинки.
3. Притачать и обметать кокетку к полочке, шов притачивания заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
3. Притачать молнию к полочкам.
4. Наметить месторасположения кармана на полочке. Обтачать верхний срез кармана обтачкой. Обтачку отвернуть на лицевую сторону и приутюжить верхний срез. Нижний срез обтачки кармана заутюжить на 1 см и настроить на расстоянии 0,5 см от края. Обметать карман по внешнему контуру, оставляя свободным вход в карман. Обметанные припуски заутюжить в соответствии с лекалом. Карман приложить к наметке и настроить по внешнему контуру на расстоянии 0,5 см от края кармана.
5. Внутренний срез каждого подборта обметать. Обтачать полочку подбортом.
6. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и подвернуть. Край борта выметать приутюжить и настроить.
7. Проложить отделочную строчку по шву притачивания застёжки - молнии.
8. Стачать и обметать плечевые швы рубашки. Плечевые швы заутюжить на спинку.
9. Стачать и обметать боковые швы рубашки. Боковые швы заутюжить на спинку.
10. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
11. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания нижнего воротника. Проложить отделочную строчку по воротнику. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
12. Сложить хлястик вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний угол и боковой срез хлястика, оставляя нижний срез хлястика свободным для вывертывания. Вывернуть хлястик и приутюжить его.
13. Наметить место притачивания хлястика на нижнем срезе рукава и притачать его на расстоянии 0,5 см от края припуска. Обметать нижний срез рукава. Наметить отвороты на рукавах, заутюжить верхний сгиб отворота. Подогнуть отворот, промерив ширину отворотов по всей длине и заутюжить

второй раз. Настрочить подгибку низа на рукав.

14. Стачать и обметать шов рукава. Шов рукава заутюжить на спинку.

15. Втачать рукава, припосадив по окату.

16. Обметать низ изделия подогнуть и настрочить.

17. Обметать петли на хлястике и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

