

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань) и трикотажное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц, шнур в капюшон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, а на подгибку низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Обтачка спинки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки -2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт - 2 детали
8. Клапан – 4 детали

Из трикотажной ткани:



1. Спинка – 1 деталь
2. Рукав – 2 детали
3. Центральная часть капюшона – 1 деталь
4. Капюшон -2 детали
5. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт и обтачка горловины спинки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт и обтачку горловины спинки.
2. Стачать и обметать рельефный шов боковой и средней части полочки. Заутюжить рельефный шов полочки на среднюю часть полочки. Стачать и обметать рельефный шов центральной и средней части полочки. Заутюжить рельефный шов полочки на среднюю часть полочки. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва стачивания рельефов.
3. Притачать кокетку к спинке. Обметать шов притачивания кокетки. Проложить отделочную строчку по кокетке спинки на расстоянии 0,2 см.
4. Сложить детали клапана лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края.
5. Клапан наложить на кокетку полочки и притачать к нижнему срезу кокетки между вертикальными метками. Притачать кокетку к полочке. Обметать шов притачивания кокетки. Проложить двойную отделочную строчку по кокетке полочки на расстоянии 0,2 см.
6. Обметать внешний срез подборта и обтачки горловины спинки. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки.
7. Стачать боковые и плечевые швы. Обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
8. Стачать и обметать части капюшона. Обметать передний шов капюшона. Наметить и обметать петли. Подогнуть передний срез капюшона и настрочить. Втачать капюшон в горловину. Обтачать горловину подбортом и обтачкой горловины спинки. Прикрепить внешний срез подборта к плечевому шву куртки закрепкой 1см.

- 
9. Стачать боковые срезы манжеты. Стачать и обметать срезы рукава. Сложить стачанную манжету пополам и притачать к нижнему срезу рукава.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Продеть шнур в петли капюшона.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

