

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния длиной 20см; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Подгибка низа изделия 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Карман – 1 деталь
3. Переднее полотнище – 2 детали
4. Задняя обтачка – 1 деталь
5. Передняя обтачка – 2 детали
6. Отделка кармана 1 – 1 деталь
7. Отделка кармана 2 – 1 деталь
8. Откосок – 1 деталь

Из клеевой: обтачка заднего и переднего полотнища, откосок.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой: обтачку заднего и переднего полотнища, откосок
  2. Наметить вытачки на переднем и заднем полотнище. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнище. Заутюжить вытачки на переднем полотнище к центру переднего полотнища, а на заднем полотнище к центру заднего полотнища.
  3. Обметать боковые срезы отделки кармана 1 и отделки кармана 2. Заутюжить боковые срезы отделок и настроить на расстоянии 0,5 см от края. Обметать нижний срез отделок подогнуть и настроить на расстоянии 1 см от сгиба. Настроить отделку кармана 1 на верхний срез кармана, а отделку кармана 2 на нижний закруглённый срез, обметать накладной карман по внешнему контуру. Припуски подогнуть и приутюжить, в соответствии с лекалом. Наметить место расположения кармана на переднем полотнище юбки. Положить карман на переднее полотнище по разметки и настроить.
  4. Обметать боковые и средние срезы переднего и заднего полотнища.
  5. Стачать и разутюжить средний шов заднего полотнища юбки. Стачать до надсечки средний шов переднего полотнища. Разутюжить средний шов переднего полотнища.
  6. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек переднего и заднего полотнища. Обметать нижний срез обтачек.
  7. Стачать и разутюжить боковые швы изделия.
  8. Цельнокроенные обтачки застежки заутюжить на изнаночную сторону. Заутюжить средний срез передней обтачки. Сложить обтачку с верхним срезом юбки, отогнуть цельнокроенную обтачку застёжки на лицевую сторону юбки и обтачать верхний срез юбки. Рассрочить шов обтачивания на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Высесть и вывернуть верхний правый угол.
  9. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний и верхний срез. Настроить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
- Прикрепить, обметанный срез обтачек, ко швам юбки.
10. Обметать низ юбки подогнуть и настроить. Приутюжить низ юбки в готовом виде.
  11. На правой передней половинке обметать петлю, а на левой пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

