

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 9 кнопок; сатин (подкладочная ткань).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуски на подгибку низа изделия и рукава 3см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Стойка – 2 детали
3. Обтачка нижнего кармана – 2 детали
4. Нижний накладной карман – 2 детали
5. Нижний клапан – 4 детали
6. Обтачка верхнего кармана – 1 деталь
7. Верхний накладной карман – 1 деталь
8. Верхний клапан – 2 детали
9. Отделка спинки – 2 детали



10. Отделка полочки – 4 детали
11. Верхняя часть спинки – 2 детали
12. Центральная часть спинки – 2 детали
13. Боковая часть спинки – 2 детали
14. Боковая часть полочки – 2 детали
15. Верхняя часть полочки – 2 детали
16. Центральная часть полочки – 2 детали
17. Подборт – 2 детали
18. Погон - 4 детали
19. Верхняя часть рукава – 2 детали
20. Нижняя часть рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, нижняя стойка, шлица боковой части спинки, подклапан, отделка полочки. Отделка спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, нижнюю стойку и участок шлицы боковой части спинки, подклапан, отделку полочки, отделку спинки.
2. Сложить верхнюю стойку с нижней стойкой лицом к лицу и обтачать нижнюю стойку верхней. Высечь, вывернуть углы стойки.
3. Стачать и разутюжить боковые срезы отделки полочки и спинки. Сложить отделку полочки и спинки лицевой стороной вовнутрь и обтачать по внешнему контуру. Подрезать излишки ткани в закруглённых концах отделки полочки, вывернуть и приутюжить отделку полочки и спинки.
4. Стачать и разутюжить вытачки верхней части полочки и спинки. Стачать и разутюжить рельефный шов боковой и центральной части полочки. Стачать и разутюжить рельефный шов боковой и средней части спинки.
5. Сложить детали погона лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя отверстие, для выворачивания. Вывернуть и приутюжить погон.
6. Стачать и разутюжить боковые срезы верхней части полочки и спинки. Стачать и разутюжить плечевые срезы верхней части полочки и спинки. Сложить стачанную отделку с верхней частью полочки и спинки, уравнивать срезы и приметать.
7. Стачать средний срез центральной части спинки до шлицы. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см. Разутюжить средний шов спинки, а шлицу заутюжить. Средний шов спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок. Прихватывая припуск под шлицу.
8. Стачать и разутюжить боковые срезы боковой части полочки и спинки. Притачать верхнюю часть полочки и спинки к стачанным нижним частям полочки и спинки. Удалить намётку отделки полочки и спинки.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава.
10. Сложить детали верхнего клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную двойную строчку на расстоянии 0,2 см от края клапана. Обработка нижнего клапана аналогична. Наметить место расположения кармана на рукаве. Обметать боковой срез обтачки верхнего кармана. Притачать обтачку верхнего кармана к боковым и нижнему срезам кармана и обметать. Верхний срез кармана подвернуть и настрочить. На обтачке кармана заложить складку и скрепить её с карманом вертикальной закрепкой 1-1,5 см. Приложить карман к наметке и настрочить его. Приложить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,2 см от шва настрачивания. Обработка нижнего кармана аналогична.
11. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.
12. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх,

определяющей конец втачивания стойки. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края борта. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

13. Втачать нижнюю стойку в горловину пальто, а нижнюю стойку притачать к обтачке горловины спинки и подборту.

14. Приметать погон к верхнему участку среза проймы. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Удалить намётку.

15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава, втачать рукава. Швы подкладки приутюжить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания стоек разутюжить и скрепить близко к швам.

16. Притачать подкладку пальто к подборту и обтачке горловины спинки. Рукава подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава пальто, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Пальто вывернуть на лицо. Подкладку расправить, сколоть боковые швы с боковыми пальто и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя на 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы, подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы.

17. Верхние части кнопок пробить на клапане, а нижние части на карманах, в соответствии с разметкой. Верхние части кнопок пробить на правой полочке, а нижние части на левой полочке, в соответствии с разметкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

