

Рекомендации по выбору ткани: шерстяная костюмная ткань из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; декоративная пряжка; 2 небольшие пуговицы; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск низа изделия и рукава 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки за вычетом ширины подборта - 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборта, пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта и пояс.
2. Деталь пояса сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Продеть пояс в пряжку и застрочить.
3. Стачать средний шов спинки. Стачать рельефные швы на полочке и на спинке.
4. Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами, сколоть булавками и обтачать борт, цельнокроенный пояс, горловину, верхний срез стойки. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Швы в уголках пояса подрезать. Припуски швов на закруглениях рассечь. Подборта вывернуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.
5. Стачать боковые швы, вкладывая в левый шов по разметке деталь пояса. Стачать плечевые швы, припуски шва в уголке рассечь. Разутюжить припуски швов.
6. Детали цельнокроенной стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать. Шов разутюжить. Нижнюю стойку втачать в горловину.
7. Стачать локтевые и передние швы рукавов. Припуски разутюжить.
8. Втачать рукава в проймы по надсечкам. Пришить подплечники.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава. Приутюжить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, а так же к внешней стойке. Припуски швов втачивания стоек разутюжить и скрепить близко к швам. Притачать подкладку рукавов к нижним срезам рукавов и низу жакета. Вывернуть

жакет через оставленное отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

10. На конце левого цельнокроенного пояса обметать 2 петли. К правому боковому шву с внутренней стороны соответственно им пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

