

Рекомендации по выбору ткани: атласные ткани из натуральных или смешанных волокон, ткань-компаньон с набивным рисунком для отделки.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 1 застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище юбки - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Нижняя часть юбки – 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой пояс.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом). Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.
2. Притачать нижние части юбки к переднему и заднему полотнищам. Швы обметать и заутюжить.



-
3. Выполнить боковые швы. В левый боковой шов втачать застежку-молнию так, чтобы не были видны зубчики.
 4. Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать концы и припуск под застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу юбки, внутреннюю половинку подвернуть и пришить над швом притачивания. Обметать петлю.
 5. Низ юбки обметать и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

