

Рекомендации по выбору ткани: шёлковые атласные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – молния, косая бейка, 3 декоративных навесных петли, 3 пуговицы, 4 крючка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка - 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой: нижняя стойка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нижнюю стойку.
2. Стачать и заутюжить вниз нагрудную вытачку на полочке, стачать и заутюжить к центру талиевые вытачки на спинке и на полочке.



3. Косую бейку для окантовки нижнего среза верхней части полочки и криволинейного среза на полочке заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить: с нижним срезом верхней части полочки и криволинейным срезом полочки, и притачать.
4. Обметать: боковые срезы спинки, полочки и её верхней части, срезы проймы полочки и её верхней части и срезы проймы спинки. Стачать и обметать плечевые срезы платья. Заутюжить плечевые срезы на спинку.
5. Стачать и разутюжить боковой шов верхней части полочки и левый боковой шов спинки.
6. Стачать левый боковой шов от метки молнии до разреза. Припуски бокового шва разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию. Застежку-Молнию подложить под разрез так, чтобы не были видны зубчики и притачать. Стачать и разутюжить правый боковой шов до надсечки, оставляя не стачанными разрез. Подогнуть и настроить припуски проймы.
7. Стачать и обметать средний срез спинки.
8. Заутюжить нижний срез стойки на 1см. Обтачать стойки по внешнему контуру. Подрезать припуски на закруглённых концах стойки, вывернуть стойку и приутюжить. Втачать стойку в горловину, а заутюженный срез стойки настроить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке.
9. Промерить длину разрезов. Подрезать и обметать низ платья. Обтачать нижние углы разрезов, и вывернуть уголки, выправляя их. Прикрепить припуски разрезов к основным деталям клеевой паутинкой. Подогнуть и настроить низ изделия.
10. Пришить на верхнюю часть полочки петли, а на полочку - крючки. Пришить декоративные петли пуговицы на полочку и её верхнюю часть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: