

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск низа изделия и рукава 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Передняя часть правого рукава – 1 деталь
4. Задняя часть правого рукава – 1 деталь
5. Левый рукав – 1 деталь
6. Кулилка левого рукава – 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:



1. Обметать центральные срезы правого рукава. Стачать центральный шов рукава, оставляя отверстие в шве, ориентируясь на надсечки. Разутюжить наружный шов рукава. Настрочить припуски на расстоянии 0.7 см от шва стачивания, не доходя до подгибки низа 2 см, и оставляя в строчке пропуск, около нижней надсечки для вдевания завязки.
2. Полоску для кулиски наложить на изнаночную сторону рукава по разметке, нижний конец полосы отвернуть. Полосу приметать и настрочить вдоль по разметке.
3. Выкроить полоски под завязки. Каждую полоску сложить вдоль и проложить строчку на расстоянии 0.5 см от сгиба. Завязку вывернуть и приутюжить. Концы заправить вовнутрь и зашить.
4. Стачать и обметать плечевые и боковые швы блузки. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку.
5. Стачать и обметать внутренние швы рукавов. Заутюжить швы на заднюю часть рукава.
6. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
7. Обметать срез горловины полочки и спинки, низ рукава и низ блузки. Подвернуть обметанные срезы и настрочить. Завязки заправить внутрь кулиски. Полотно стянуть на завязки, сборку распределить, концы завязок стянуть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

