

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка–молния; клеевая прокладка; тонкий декоративный ремень.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза нижней части спинки – 2.0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Центральная часть полочки - 1 деталь



8. Кокетка полочки - 2 детали
9. Обтачка правой части - 1 деталь
10. Обтачка левой части - 1 деталь
11. Рукав - 2 детали
12. Шлевка — 1 деталь
13. Обтачка горловины спинки – 2 детали
14. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Обтачка правой части - 1 деталь
4. Обтачка левой части - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек низа и горловины, а так же цельнокроеную обтачку центральной части полочки.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию.
4. Обметать цельнокроеную обтачку центральной части переда. Стачать рельефные срезы полочки от сгиба вниз, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетки к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
5. На правой нижней части полочки заложить и закрепить складки. Сложить правую нижнюю часть

полочки с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Сложить левую нижнюю часть полочки с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Притачать левую нижнюю часть переда к обтачке правой части, припуски приутюжить и обметать, одновременно обметывая внутренний срез обтачки правой части.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать нижний срез спинки. Стачать боковые срезы, огибая полочку припуском спинки. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Отвернуть нижний припуск на спинку, приутюжить и подшить потайными стежками.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки, обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины спинки, полочки и вырез полочки до метки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Стачать между собой срез цельнокроеной обтачки центральной части переда и срез обтачки горловины полочки от метки вниз. Вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Средний срез обтачки подвернуть и прикрепить к тесьме застежки–молнии.

9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Стачать срез рукава из подкладочной ткани. Сложить подкладку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть рукав на лицевую сторону, приутюжить. Скрепить рукав с подкладкой по окату и далее обрабатывать как одну деталь.

10. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настроить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Пришить шлевки на талии на боковых швах.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

