

Рекомендации по выбору ткани: шелковая или смесовая ткань.

А также вам необходимо: потайная застёжка – молния, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Драпировка – 2 детали
2. Бретель – 2 детали
3. Средняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Боковая часть полочки – 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать и заутюжить вниз нагрудную вытачку на центральной части полочки.
2. Стачать и обметать рельефы на полочке. Заутюжить рельефные швы к центру полочки.



3. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить к центру спинки.
4. Обметать и стачать боковые швы до разреза. Разутюжить боковые швы.
5. Косую бейку для окантовки декольте спинки и проймы полочки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Срез декольте спинки и срез проймы полочки вложить в готовый кант и настрочить на 0,1 см от нижнего сгиба.
6. Бретели сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Бретели пришить к срезу горловины полочки.
7. Сложить детали драпировок и обтачать по внешнему срезу. Заутюжить шов драпировки.
8. Втачать верхний слой драпировки в горловину полочки. Сложить детали драпировки лицевой стороной вовнутрь и обтачать внешний срез от строчки втачивания до бокового среза драпировки. Вывернуть концы драпировки через открытый срез нижнего слоя драпировки и выправить швы. Приутюжить драпировку.
9. Обметать срезы драпировки и горловины полочки. Отогнуть припуски на центральную часть полочки и настрочить на 0,1 см от шва втачивания драпировки.
10. Обметать и стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрез под молнию. Застёжку- молнию подложить под разрез так, чтобы не были видны зубчики, и притачать.
11. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке. Боковые припуски драпировки заправить внутрь. Обогнуть бретели драпировкой и закрепить несколькими стежками. Притачать боковые стороны драпировки к декольте спинки.
12. Промерить длину разрезов. Подрезать и обметать низ платья. Обтачать нижние углы разрезов, и вывернуть уголки, выправляя их. Прикрепить припуски разрезов к основным деталям клеевой паутинкой. Подогнуть и настрочить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

